

INSTRUCCIONES DE LIMPIEZA

SPEED PRO


¡Atención! Para una correcta limpieza debemos seguir los siguientes pasos. Antes de comenzar, desconectaremos la máquina de la red.



1 Extraemos la cesta del alimentador.



2 **Drain&Clean.** Sistema de desagüe que facilita la limpieza del alimentador.



3 Extraemos las salidas de corteza. Gire el cierre/ Extraemos desmontables.



4 Extraemos la cubierta frontal. Pomos fijos **Click&Clean**, ayuda a la limpieza y manipulación.



5 Sacamos las caídas de cortezas de inox.




6 Retiramos el sistema **PulpOut**.



7 Retiramos el grifo **2Services**. Se desmonta fácilmente.




8 Pulsa el botón lateral para extraer la cubeta. Desmontable con un solo click.



9 Desmontamos la cuchilla tirando del asa hacia nosotros. **¡Atención!** Esta pieza puede cortar.



10 Sacamos de sus soportes las cuñas extractoras de cortezas.



11 Desenroscamos los volantes que fijan los tambores de exprimido.



12 Desmontamos los tambores por parejas.



13 Limpiamos los elementos.

! ADVERTENCIAS DE LIMPIEZA

Todas las piezas, **EXCEPTO LA CUBIERTA**, pueden introducirse en el lavavajillas para su lavado.

La limpieza de la zona de exprimido y de la cubierta, debemos hacerlo usando una bayeta suave empapada con agua y jabón apto para vajillas. Después, aclaramos con abundante agua limpia para que no queden restos de jabón.

Para el montaje de la máquina repetimos el proceso a la inversa y lista para funcionar.