

INSTRUCTIONS DE NETTOYAGE

SPEED PRO

Attention! Pour procéder à un nettoyage de la machine en toute sécurité il est indispensable de la débrancher du réseau électrique avant de procéder à toute manipulation.



1 Retirer le panier chargeur.



2 **Drain&Clean.** Système de vidange il facilite le nettoyage de votre système d'alimentation.



3 Retirer les guides d'évacuation des déchets. Tournez le verrou / Retirer, démontable.



4 Retirer le capot d'extraction. Système à ergots fixes **Click&Clean**, facilite le nettoyage et la manipulation.



5 Retirer les récupérateur déchets en inox.



6 Retirer le **PulpOut** système.



7 Retirer le robinet **zServices**. Plus facile à démonter.



8 Presser le bouton latéral pour retirer le bac. Détachable en un seul clic.



9 Démontez le couteau en tirant sur l'anse vers soi.
Attention! Le couteau peut couper.



10 Retirer les deux extracteurs de peaux de leurs supports.



11 Retirer les écrous des 4 tambours.



12 Retirer les tambours males et femelles par paire.



13 Nettoyer les pièces.

! ATTENTION!

Toutes les pièces, **A L'EXCEPTION DU PANNEAU FRONTAL EN POLYCARBONATE**, peuvent être nettoyées au lave-vaisselle.

Le nettoyage de la façade en inox située derrière le kit de pressage ainsi que le panneau frontal doivent être lavés avec une éponge et du savon puis rincés abondamment à l'eau pour éliminer toute trace de savon.

Pour assembler la machine répéter le processus dans le sens inverse et elle est prête à fonctionner.