

Istruzioni per la pulizia

Per una corretta pulizia si prega di seguire le istruzioni sotto riportate.
Avvertenza! Prima di iniziare assicurarsi che la macchina sia scollegata dalla corrente elettrica



1 Smontare il piatto alimentare svitando il pomello centrale e pulire la base dell'alimentatore con un panno umido.



2 Rimuovere la **vaschetta** del succo.



3 Smontare il **filtro**.



4 Smontare l'**erogatore** esercitando una leggera pressione sulle due stanghette.



5 Smontare le **vaschette** delle bucce.



6 Smontare il **copercchio anteriore**.



7 Svitare il pomello centrale del **Kit di Estrazione 1Step**.



8 Rimuovere il **Kit di Estrazione 1Step** tirando verso di sé le maniglie in acciaio inossidabile.



9 Collocare la **protezione della lama** e smontarla tirando la maniglia verso di sé.



10 Pulire la parte **anteriore** della macchina con una spugna morbida.



11 Rimuovere la **vaschetta anti gocciolamento e il filtro**.



12 Nei modelli con mobile pulire la tramoggia con una spugna morbida.



13 Rimuovere la vaschetta dei rifiuti e pulire l'interno del mobile assicurandosi di eliminare completamente sia le bucce che i resti della polpa.



14 Dopo aver smontato tutti i pezzi procedere alla pulizia profonda.

Sostituzione dei pezzi

Per una pulizia veloce a metà giornata si raccomanda di avere a disposizione un kit di sostituzione dei pezzi. Il kit è composto da: copercchio, Kit di Estrazione 1Step, vaschetta e filtro

Di seguito si spiega dettagliatamente il processo di pulizia di ciascun componente della macchina.

Istruzioni per la pulizia dei componenti

! Avvertenza per la pulizia e la disinfezione

Zumex consiglia di pulire la macchina almeno 1 o 2 volte al giorno, a seconda dell'uso, per mantenere una corretta condizione di igiene alimentare.



Tutti i pezzi, tranne il coperchio e l'estrattore, possono essere lavati in **lavastoviglie**. Nel caso dei modelli Silver o Graphite non inserire i contenitori delle bucce.



Utilizzare un **prodotto sgrassante** ad uso alimentare per rimuovere facilmente i resti della polpa rimasti attaccati. Dopo ogni pulizia ripassare con un **prodotto disinfettante**.



La pulizia della zona di spremitura e dei componenti rimovibili deve essere eseguita mediante l'utilizzo di una spugna. Non utilizzare pagliette che possono graffiare la superficie.



Risciacquare abbondantemente dopo il processo di disinfezione per rimuovere le tracce del disinfettante.

Pulizia quotidiana

Lama, erogatore, vaschetta, filtro, vaschetta antigocciolamento, alimentatore e coperchio



1 Pulire ciascun componente a mano o in lavastoviglie.
Leggere le raccomandazioni sui pezzi da lavare in lavastoviglie (Pag. 2)



2 Lavare il **piatto alimentare** in lavastoviglie o con una spugna morbida rimuovendo le particelle che si sono attaccate.



3 Pulire il **coperchio** con una spugna morbida per non danneggiare il materiale. Risciacquare abbondantemente.

Kit di Estrazione 1Step

Per una **pulizia veloce** è possibile lavare il Kit di Estrazione 1Step in un solo pezzo sotto il rubinetto o in lavastoviglie.



1 Lavare il pezzo sotto il rubinetto con la spugna e il sapone. Spostare i **tamburi** per assicurarsi di pulire tutte le parti.



2 Il pezzo può essere lavato anche in **lavastoviglie**.

Istruzioni raccomandate per la pulizia

Pulizia a metà giornata

Coperchio, Kit di Estrazione 1Step, vaschetta, filtro ed erogatore



1 Smontare la **vaschetta del succo** e il **coperchio**.



2 Rimuovere il **Kit di Estrazione 1Step** e la **lama**.



3 Pulire ciascun componente a mano o in lavastoviglie.
Leggere le raccomandazioni sui pezzi da lavare in lavastoviglie (Pag. 2)

Pulizia settimanale

Kit di Estrazione 1Step

Per una **pulizia profonda** smontare il Kit di Estrazione 1Step e pulire tutti i pezzi.



1 Rimuovere gli **estrattori di bucce** situati alle estremità laterali inferiori.



2 Svitare il **pomello** situato nella parte inferiore centrale.



3 Sollevare le **maniglie in acciaio** inossidabile.



4 Rimuovere i **tamburi di spremitura**.



5 Pulire **tutti i pezzi** con una spugna e il sapone e risciacquare con acqua pulita. I pezzi possono essere lavati anche in lavastoviglie.

Istruzioni per il montaggio



1 Inserire la **vaschetta anti gocciolamento e il filtro**.



2 Montare **l'erogatore** esercitando una leggera pressione sulle due stanghette.



3 Inserire la **lama** premendo verso il basso fino allo scatto di un clic.



4 **Attenzione!** Rimuovere la protezione della lama prima di montare il kit.



5 Inserire il pezzo del kit di estrazione negli assi di sostegno.



6 Avvitare il pomello centrale del **Kit di Estrazione 1Step**.



7 Montare il **coperchio anteriore**.



8 Collocare le **vaschette** spingendo fino a raggiungere la loro posizione.



9 Montare la **vaschetta** del succo con il **filtro**.



10 Montare il **piatto alimentare** avvitando il pomello centrale.