


INSTRUCCIONES DE LIMPIEZA

SOUL


¡Atención! Para una correcta limpieza debemos seguir los siguientes pasos. Antes de comenzar, desconectaremos la máquina de la red.

1




Levanta la **Puerta delantera** acompañándola hasta su tope.

2




Extrae la **Cubeta de residuos** para vaciar las cortezas.

3




Extrae el **Conjunto de exprimido** hacia fuera, deslizándolo por las guías hasta sacarlo por completo.

4




Apoya el **Conjunto de exprimido** sobre la cara izquierda y dejando los cierres en ese mismo lado para desmontarlo.

5




Abre los cierres para desmontar la **Tapa conjunto exprimido** tirando hacia arriba, con cuidado con las pestañas.

6




Extrae el **Filtro** por la pestaña de agarre. Extrae conjunto de tambores y ejes tirando del asa de su soporte central hacia arriba.

7




Enjuaga las piezas con agua y ayúdate de la mano o una esponja para retirar los restos de pulpa.

8




Para una limpieza en profundidad puedes extraer los **Tambores de exprimido** girando un cuarto de vuelta los **Cierres de los tambores**.

9



También puedes meter las piezas en el lavavajillas. Debes hacer un uso correcto de jabón, sal y abrillantador para que las piezas no pierdan brillo.

10



Puedes limpiar el interior y exterior de la máquina con un trapo húmedo o un paño jabonoso con jabón neutro. Aclara y seca posteriormente. Evita utilizar un paño rugoso que pueda dañar la superficie de la máquina.

Importante:

No tires de los extractores de material blando del **Filtro**. (6)

El **Conjunto de ejes** con su soporte central es una unidad indivisible. No debes desmontarla. (8)

Para el montaje de la máquina repetimos el proceso a la inversa y lista para funcionar.